

RJX



**THERMAL
MONOCULAR**

TITAN SERIES

User Manual V1.0



WARNING

PLEASE READ BEFORE USE



- Inspect batteries for damage before charging. • Fully charge batteries before use. • Avoid pointing the device at the sun or high heat sources.
- Damage to the core sensor caused by improper handling is not covered under warranty.



- Prüfen Sie die Batterien vor dem Laden auf Schäden. • Laden Sie die Batterien vor Gebrauch vollständig auf. • Vermeiden Sie es, das Gerät auf die Sonne oder Wärmequellen zu richten. • Schäden am Kernsensor aufgrund unsachgemäßer Handhabung sind nicht garantiert.



- Ispezionare le batterie per eventuali danni prima di caricarle. • Caricare completamente le batterie prima dell'uso. • Evitare di puntare il dispositivo verso il sole o fonti di calore intense. • I danni al sensore centrale causati da manomissioni non sono coperti dalla garanzia.



- Vérifiez les batteries pour détecter tout dommage avant de les charger.
- Chargez complètement les batteries avant utilisation. • Évitez de diriger l'appareil vers le soleil ou des sources de chaleur intenses. • Les dommages au capteur principal causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.



- Inspeccione las baterías en busca de daños antes de cargarlas. • Cargue completamente las baterías antes de usarlas. • Evite apuntar el dispositivo hacia el sol o fuentes de calor intensas. • Los daños al sensor principal causados por manipulación incorrecta no están cubiertos por la garantía.



- Před nabíjením zkontrolujte baterie na poškození. • Před použitím baterie úplně nabijte. • Vyhnete se zaměřování zařízení na slunce nebo zdroje vysokého tepla. • Poškození hlavního senzoru způsobené nesprávným zacházením není pokryto zárukou.



- Przed ładowaniem sprawdź baterie pod kątem uszkodzeń. • W pełni naładuj baterie przed użyciem. • Unikaj celowania urządzeniem w słońce lub źródła silnego ciepła. • Uszkodzenia głównego czujnika spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie podlegają gwarancji.



- Kontrollera batterierna för skador innan du laddar dem. • Ladda batterierna helt innan användning. • Undvik att rikta enheten mot solen eller starka värmekällor. • Skador på huvudsensorn orsakade av felaktig hantering omfattas inte av garantin.



- Ellenőrizze a telepet sérülésre, mielőtt töltené. • Teljesen töltse fel a telepet használat előtt. • Ne irányítsa az eszközt a nap vagy nagy hőforrások felé. • A helytelen kezelésből eredő fő érzékelő károk nem tartoznak a garanciális fedezet alá.



- Verifique as baterias quanto a danos antes de carregá-las. • Carregue completamente as baterias antes do uso. • Evite apontar o dispositivo para o sol ou fontes de calor intensas. • Danos ao sensor principal causados por manuseio incorreto não estão cobertos pela garantia.

▼ **TABLE OF CONTENTS**

EN	Thermal Imaging Monocular	01
DE	Wärmebild-Monokular	10
IT	Monocolare per immagini termiche	19
FR	Monoculaire d'imagerie thermique	28
ES	Monocular de imagen térmica	37
CZ	Termovizní monokulár	46
PL	Monokular termowizyjny	55
SV	Termiskt monokulär	64
HU	Hőkép-alapú monokulár	73
PT	Monocular de imagem térmica	82

01 PRODUCT FEATURES

- High-sensitivity infrared sensor
- One hand operation
- Lens aperture: F0.9
- Laser rangefinder and Ballistic calculation
- 1920x1080 OLED display
- 18650 rechargeable battery
- Resolution enhanced technology (RET)
- Electronic image stabilization (EIS)

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

02 APP DESCRIPTION

For more features, please use RIX+ app.



As this product is an electronic device, it is recommended to read or download the latest manual on the RIX website or RIX+ app to obtain the most up-to-date product instructions.

03 PRODUCT DESCRIPTION


TITAN SERIES	TITAN T6	TITAN T3
Sensor		
Resolution, pixels	640 × 480	384 × 288
Pixel pitch	12 μm	
NETD	<20 mK	
Frame rate	50 Hz	
Optical		
Objective lens	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Base magnification	2.2x	2.6x
Field of view (H×V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Digital zoom	1 to 4x	
Eye relief	23 mm	
Diopter adjustment	-5 to +5 D	
Detection range	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Laser Rangefinder		
Max.measuring range	1200m/1312yd	
Measurement accuracy	±1m/±1.1yd	
Laser Wavelength	905nm	
Display		
Type	OLED	
Resolution, pixels	1920 × 1080	
Size	0.49 inch	



RoHS


TITAN SERIES	TITAN T6	TITAN T3
Video Recorder		
Video / Photo resolution, pixels	1536 × 1080	1024 × 720
Video / Photo format	.mp4 / .jpg	
Built-in memory	32 GB	
Connections and Compatibilities		
Wi-Fi	Support	
Battery type	18650	
Operating time on battery pack (at t=25°C / 72 °F)	5 h	
External power supply	5V (Type-C USB)	
Environmental Characteristics		
Degree of protection, IP code	IP67	
Operating temperature range	-20 to+50 °C / -4 to+122 °F	
Weight & Size		
Dimensions	203×52×74 mm / 8.0×2.0×2.9 in	
Weight (without battery)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

04 IN THE BOX




1. The TITAN Series Thermal Monocular
2. Battery Charger
3. USB Type-C Cable
4. Lens Cloth
5. 18650 Battery ×2
(One of them is in the device)
6. Lanyard
7. Carrying Case

05 PRODUCT APPEARANCE




06 POWER SUPPLY

The structure of battery compartment:



Steps for battery installation:



07 BUTTONS OPERATION

Power On/Off

**Press&Hold**


Power on or off the device

Standby/Exit Standby

**Press**

Enter or exit standby

Home Screen

**Press**

Switch digital zoom

Press&Hold

PIP on/off (Picture in Picture)

**Press**

Start / Stop video recording

Press&Hold

Take a photo

**Press**

Switch image mode

Press&Hold

Open the first page of the settings menu

**Press**

LRF (on/off)


Press&Hold

Manual Image Correction

Note:

1. To download photos and videos, please turn on the device to run and connect it to a computer with the data cable.
2. The system will automatically determine whether the device is in use based on the device's posture. If the posture of the device exceeds the angle shown in the following figure, it will automatically enter standby mode in 5 seconds. If you want to exit the standby mode, you could change the posture of the device or press the Power button.

08 STATUS BAR



1. Actual magnification (Base magnification x Digital zoom)
2. Weather mode: Sun, Rain
3. EIS (Electric Image Stabilization): On/Off
4. Auto image correction mode: On/Off
5. RET (Resolution Enhanced Technology): On/Off
6. Wi-Fi: On/Off
7. Clock
8. Battery level

09 SETTINGS MENU

Icon	Function	Description
	Return	Exit the settings menu interface and return the home screen.
	Adjust screen brightness	/
	Switch image contrast	/
	Open the next page of the settings menu	/
	RET	Resolution Enhanced Technology

Icon	Function	Description
	EIS	Electric Image Stabilization
	Auto Image Correction	No matter the function is on or off, the Manual Image correction can be used on the home screen
	Wi-Fi	The name of Wi-Fi is "TITAN-KX-XXXXXX". The password is 12345678
	Info	/
	Weather mode	/
	Units	Meters or yards

10 BALLISTIC CALCULATION



The device does not directly display the bullet position on the screen, but only provides the bullet deviation value. The function can only be used when the laser ranging is turned on and the parameters of the rifle and bullet have been entered.

Step 1:

Enter the rifle and bullet parameters in the RIX+ app and send them to the device.



Select 'Ballistic' in the RIX+ app



You can set five different sets of parameters



Enter the parameters, and send them to device

Note:

If you don't want to use this set of parameters in the future, you can click "Enable Ballistic" to hide the name (A/B/C/D/E) of this parameter set on the device. It can be re-enabled at any time.

Step 2:

In the first page of the settings menu, press the Right button to activate this function in the device. The letter on the right represents the name of the parameter sets in use.

If you have previously entered and activated multiple sets of parameters, you can press the Right button again to switch between the parameter sets in use until the function is turned off.

Step 3:

Return to the home screen, and then activate the laser ranging function. At this point, the bullet deviation value will appear below the distance value. The direction of the arrow indicates whether the point of impact is above or below the center point of the reticle of the rifle scope.



EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 PRODUKT FUNKTIONEN

- Hochsensibler Infrarotsensor
- Einhandbedienung
- Objektivöffnung: F0,9
- Laser-Entfernungsmesser und ballistische Berechnung
- 1920 × 1080 OLED-Display
- Wiederaufladbarer 18650-Akku
- Auflösungserweiterungstechnologie (RET)
- Elektronische Bildstabilisierung (EIS)

02 APP- BESCHREIBUNG

Für weitere Funktionen verwenden Sie bitte die RIX+ App.




Da dieses Produkt ein elektronisches Gerät ist, empfehlen wir, die neueste Bedienungsanleitung auf der RIX-Website oder in der RIX+ App zu lesen oder herunterzuladen, um die aktuellsten Produktinformationen zu erhalten.

03 PRODUKT BESCHREIBUNG

TITAN-SERIE	TITAN T6	TITAN T3
Sensor		
Auflösung, Pixel	640 x 480	384 x 288
Pixelabstand	12 µm	
NETD	<20 mK	
Bildfrequenz	50 Hz	
Optik		
Objektivlinse	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Grundvergrößerung	2.2x	2.6x
Sichtfeld (H x V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Digitaler Zoom	1 bis 4x	
Augenabstand	23 mm	
Dioptrieneinstellung	-5 to +5 D	
Detektionsreichweite	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Laser-Entfernungsmesser		
Maximale Messreichweite	1200m/1312yd	
Messgenauigkeit	±1m/±1.1yd	
Laserwellenlänge	905nm	
Display		
Typ	OLED	
Auflösung, Pixel	1920 x 1080	
Größe	0,49 Zoll	


TITAN-SERIE	TITAN T6	TITAN T3
Videorekorder		
Bild-/Videoauflösung, Pixel	1536 × 1080	1024 × 720
Video-/Fotoformat	.mp4 / .jpg	
Eingebauter Speicher	32 GB	
Verbindungen und Kompatibilitäten		
WLAN	Unterstützt	
Akkutyp	18650	
Betriebszeit mit Akkupack (bei 25 °C / 72 °F)	5 Std.	
Externe Stromversorgung	5 V (USB-Typ-C)	
Umwelteigenschaften		
Schutzart, IP-Code	IP67	
Betriebstemperaturbereich	-20 to+50 °C / -4 to+122 °F	
Gewicht & Abmessungen		
Abmessungen	203 × 52 × 74 mm / 8,0 × 2,0 × 2,9 Zoll	
Gewicht (ohne Akku)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

04 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




1. Wärmebild-Monokular der TITAN-Serie
2. Akkuladegerät
3. USB-Typ-C-Kabel
4. Linsentuch
5. 18650-Akku x2(Einer davon ist im Gerät eingelegt)
6. Trageriemen
7. Tragetasche

05 PRODUKT AUSSEHEN




06 STROMVERSORUNG

Aufbau des Akkufachs:



Schritte zur Akkuinstallation:



07 **BEDIENUNG DER TASTEN UND KNÖPFE**

Ein-/Ausschalten




Gedrückt halten
Gerät ein- oder ausschalten

Standby / Standby verlassen



Drücken
Standby-Modus ein-/ausschalten

Startbildschirm



Drücken
Digitalen Zoom umschalten

Gedrückt halten
PIP ein/aus (Bild-in-Bild)



Drücken
Videoaufnahme starten / beenden

Gedrückt halten
Foto aufnehmen



Drücken
Bildmodus wechseln

Gedrückt halten
Erste Seite des Einstellungsmenüs öffnen




Drücken
LRF (ein/aus)

Gedrückt halten
Manuelle Bildkorrektur

Hinweis:

1. Um Fotos und Videos herunterzuladen, schalten Sie bitte das Gerät ein und verbinden Sie es mit einem Computer über das Datenkabel.
2. Das System erkennt automatisch anhand der Haltung des Geräts, ob das Gerät in Benutzung ist. Wenn die Haltung des Geräts den im folgenden Bild dargestellten Winkel überschreitet, wechselt es nach 5 Sekunden automatisch in den Standby-Modus. Um den Standby-Modus zu verlassen, ändern Sie die Haltung des Geräts oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

08 STATUSLEISTE



1. Tatsächliche Vergrößerung (Basismagnifikation × Digitale Zoomfunktion)
2. Wettermodus: Sonne, Regen
3. EIS (Elektronische Bildstabilisierung): Ein/Aus
4. Modus für automatische Bildkorrektur: Ein/Aus
5. RET (Auflösungserweiterungstechnologie): Ein/Aus
6. WLAN: Ein/Aus
7. Uhr
8. Akkustand

09 EINSTELLUNGSMENÜ

Symbol	Symbol	Beschreibung
	Zurück	Verlassen Sie das Einstellungsmenü und kehren Sie zum Startbildschirm zurück
	Bildschirmhelligkeit anpassen	/
	Bildkontrast wechseln	/
	Nächste Seite des Einstellungsmenüs öffnen	/
	RET	Auflösungserweiterungstechnologie

Symbol	Funktion	Beschreibung
	EIS	Elektronische Bildstabilisierung
	Automatische Bildkorrektur	Unabhängig davon, ob die Funktion aktiviert ist oder nicht, kann die manuelle Bildkorrektur auf dem Startbildschirm verwendet werden
	WLAN	Der WLAN-Name lautet "TITAN-KX-XXXXXX". Das Passwort ist 12345678
	Info	/
	Wettermodus	/
	Einheiten	Meter oder Yards (Meters/Yards)

10 BALLISTISCHE BERECHNUNG



Das Gerät zeigt die Position des Geschosses nicht direkt auf dem Bildschirm an, sondern liefert nur den Abweichungswert. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Laser-Entfernungsmessung aktiviert ist und die Parameter von Gewehr und Geschoss eingegeben wurden.

Schritt 1:


Geben Sie die Gewehr- und Geschossparameter in der RIX+ App ein und senden Sie sie an das Gerät.



▲
Wählen Sie
"Ballistik" in der
RIX+ App



▲
Sie können fünf
verschiedene
Parametersätze
einstellen



▲
Geben Sie die
Parameter ein und
senden Sie sie an
das Gerät

Hinweis:

Wenn Sie diesen Parametersatz zukünftig nicht verwenden möchten, können Sie auf "Ballistik aktivieren" klicken, um den Namen (A/B/C/D/E) dieses Satzes auf dem Gerät auszublenden. Er kann jederzeit wieder aktiviert werden.


Schritt 2:

Drücken Sie auf der ersten Seite des Einstellungsmenüs die rechte Taste, um diese Funktion im Gerät zu aktivieren. Der Buchstabe rechts zeigt an, welcher Parametersatz verwendet wird.

Wenn Sie zuvor mehrere Parametersätze eingegeben und aktiviert haben, können Sie erneut die rechte Taste drücken, um zwischen den verwendeten Sätzen zu wechseln, bis die Funktion deaktiviert wird.

Schritt 3:

Kehren Sie zum Startbildschirm zurück und aktivieren Sie die Laser-Entfernungsmessung. Nun erscheint der Abweichungswert des Geschosses unter der Entfernung. Die Pfeilrichtung zeigt an, ob der Treffpunkt über oder unter dem Mittelpunkt des Absehens im Zielfernrohr liegt.



01 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sensore a infrarossi ad alta sensibilità
- Operazione con una sola mano
- Apertura dell'obiettivo: F0,9
- Telemetro laser e calcolo balistico
- Display OLED 1920 × 1080
- Batteria ricaricabile 18650
- Tecnologia di miglioramento della risoluzione (RET)
- Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS)

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

02 DESCRIZIONE DELL'APP

Per ulteriori funzionalità, utilizzare l'app RIX+.




Poiché questo prodotto è un dispositivo elettronico, si consiglia di leggere o scaricare il manuale più recente sul sito web RIX o sull'app RIX+ per ottenere le istruzioni d'uso aggiornate.

03 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SERIE TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Sensore		
Risoluzione, pixel	640 × 480	384 × 288
Passo pixel	12 µm	
NETD	<20 mK	
Frequenza fotogrammi	50 Hz	
Ottica		
Lente dell'obiettivo	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Ingrandimento di base	2.2×	2.6×
Campo visivo (O×V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Zoom digitale	da 1 a 4×	
Distanza della pupilla d'uscita	23 mm	
Regolazione diottrica	da -5 a +5 D	
Portata di rilevamento	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Telemetro laser		
Portata massima di misurazione	1200m/1312yd	
Precisione di misurazione	±1m/±1.1yd	
Lunghezza d'onda laser	905nm	
Display		
Tipo	OLED	
Risoluzione, pixel	1920 × 1080	
Dimensione	0,49 pollici	


SERIE TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Registratore video		
Risoluzione video/foto, pixel	1536 × 1080	1024 × 720
Formato video/foto	.mp4 / .jpg	
Memoria integrata	32 GB	
Connessioni e compatibilità		
Wi-Fi	Supporta	
Tipo di batteria	18650	
Autonomia con pacco batteria (a t=25°C/72°F)	5 ore	
Alimentazione esterna	5 V (USB-Typ-C)	
Caratteristiche ambientali		
Grado di protezione, codice IP	IP67	
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 to+50 °C / -4 to+122 °F	
Peso e dimensione		
Dimensioni	203×52×74 mm / 8,0×2,0×2,9 pollici	
Peso (senza batteria)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

04 NELLA SCATOLA




1. Il monocolare termico della serie TITAN
2. Caricabatterie
3. Cavo USB Tipo-C
4. Panno per obiettivo
5. Batteria 18650 x2
(Una di queste è all'interno del dispositivo)
6. Cordino
7. Custodia per il trasporto

05 ASPETTO DEL PRODOTTO




06 ALIMENTAZIONE

La struttura del vano batteria:



Passaggi per l'installazione della batteria:



07 OPERAZIONE DEI PULSANTI

Accensione/spegnimento Modalità attesa/Uscire da modalità attesa




Premere e tenere premuto
Accendere o spegnere il dispositivo



Premere
Entrare o uscire da modalità attesa

Schermata iniziale




Premere
Cambiare zoom digitale

Premere e tenere premuto
Attivare/disattivare PIP (Immagine nell'immagine)



Premere
Avviare / Interrompere una registrazione video

Premere e tenere premuto
Scattare una foto



Premere
Cambiare modalità immagine

Premere e tenere premuto
Aprire la prima pagina del menu di impostazioni




Premere
LRF (attivo/disattivo)

Premere e tenere premuto
Correzione manuale dell'immagine

Nota:

1. Per scaricare le foto e i video, si prega di accendere il dispositivo e collegarlo ad un computer con il cavo dati.
2. Il sistema determinerà automaticamente se il dispositivo è in uso in base alla posizione del dispositivo. Se la posizione del dispositivo supera l'angolazione indicata nella figura seguente, entrerà automaticamente in modalità attesa entro 5 secondi. Per uscire dalla modalità attesa, è possibile cambiare la posizione del dispositivo o premere il pulsante di alimentazione.

08 BARRA DI STATO



1. Ingrandimento effettivo (Ingrandimento di base × Zoom digitale)
2. Modalità meteo: Sereno, Pioggia
3. EIS (Stabilizzazione elettronica dell'immagine): Attivo/disattivo
4. Modalità correzione automatica dell'immagine: Attivo/disattivo
5. RET (Tecnologia di miglioramento della risoluzione): Attivo/disattivo
6. Wi-Fi: Attivo/disattivo
7. Orologio
8. Livello batteria

09 MENU DI IMPOSTAZIONI

Icona	Funzione	Descrizione
	Indietro	Uscire dall'interfaccia del menu di impostazioni e tornare alla schermata iniziale.
	Regolare la luminosità dello schermo	/
	Cambiare il contrasto dell'immagine	/
	Aprire la pagina successiva del menu di impostazioni	/
	RET	Tecnologia di miglioramento della risoluzione

Icona	Funzione	Descrizione
	EIS	Stabilizzazione elettronica dell'immagine
	Correzione automatica dell'immagine	Indipendentemente dal fatto che la funzione sia attivata o disattivata, è possibile utilizzare la correzione manuale dell'immagine nella schermata iniziale
	Wi-Fi	Il nome del Wi-Fi è "TITAN-KX-XXXXXX". La password è 12345678
	Info	/
	Modalità meteo	/
	Unità	metri o iarde (Meters/Yards)


10 CALCOLO BALISTICO



Il dispositivo non visualizza direttamente la posizione del proiettile sullo schermo, ma fornisce solo il valore della deviazione del proiettile. La funzione può essere utilizzata solo se la misurazione della distanza laser è attivata e sono stati inseriti i parametri del fucile e del proiettile.

Passaggio 1:


Inserire i parametri del fucile e del proiettile nell'app RIX+ e inviarli al dispositivo.



Selezionare
"Balistico"
nell'app RIX+



È possibile impostare
cinque diversi set di
parametri



Inserire i parametri
e inviarli al
dispositivo

Nota:

Se in futuro non si desidera utilizzare questo set di parametri, è possibile fare clic su "Abilita balistico" per nascondere il nome (A/B/C/D/E) di questo set di parametri sul dispositivo. Può essere riattivato in qualsiasi momento.

Passaggio 2:

Nella prima pagina del menu di impostazioni, premere il pulsante Destro per attivare questa funzione nel dispositivo. La lettera a destra rappresenta il nome del set di parametri in uso.

Se in precedenza sono stati inseriti e attivati più set di parametri, è possibile premere nuovamente il pulsante Destro per passare da un set di parametri in uso all'altro finché la funzione non viene disattivata.

Passaggio 3:

Tornare alla schermata iniziale e poi attivare la funzione di misurazione della distanza laser. A questo punto, il valore della deviazione del proiettile apparirà sotto il valore della distanza. La direzione della freccia indica se il punto d'impatto si trova sopra o sotto il punto centrale del reticolo del cannocchiale da puntamento.



EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Capteur infrarouge à haute sensibilité
- Utilisation d'une seule main
- Ouverture de l'objectif : F0,9
- Télémètre laser et calcul balistique
- Écran OLED 1 920 × 1 080
- Batterie 18650 rechargeable
- Technologie d'amélioration de la résolution (RET)
- Stabilisation électronique de l'image (EIS)

02 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser l'application RIX+.




Comme ce produit est un appareil électronique, il est recommandé de consulter ou de télécharger la dernière version du manuel sur le site web RIX ou via l'application RIX+ pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes.

03 DESCRIPTION DU PRODUIT

SÉRIE TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Capteur		
Résolution, pixels	640 × 480	384 × 288
Pas de pixel	12 µm	
NETD	<20 mK	
Fréquence des frames	50 Hz	
Optique		
Objectif	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Grossissement de base	2.2×	2.6×
Champ de vision (H×V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Zoom numérique	1 bis 4×	
Distance oculaire	23 mm	
Réglage dioptrique	-5 to +5 D	
Portée de détection	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Télémètre laser		
Plage de mesure max.	1200m/1312yd	
Précision de la mesure	±1m/±1.1yd	
Longueur d'onde du laser	905nm	
Affichage		
Type	OLED	
Résolution, pixels	1920 × 1080	
Taille	0,49 pouce	


SÉRIE TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Enregistreur vidéo		
Résolution vidéo / photo, en pixels	1536 × 1080	1024 × 720
Format vidéo / photo	.mp4 / .jpg	
Mémoire intégrée	32 Go	
Connexions et compatibilités		
Wi-Fi	Pris en charge	
Type de batterie	18650	
Durée de fonctionnement sur pack de batterie (à t=25 °C/72 °F)	5 h	
Alimentation électrique externe	5 V (USB-Typ-C)	
Caractéristiques environnementales		
Degré de protection, code IP	IP67	
Plage de température de fonctionnement	-20 à +50 °C / -4 à +122 °F	
Poids et taille		
Dimensions	203 × 52 × 74 mm / 8,0 × 2,0 × 2,9 pouces	
Poids (sans batterie)	429 g / 0,95 livre	427 g / 0.94 livre

04 CONTENU DE L'EMBALLAGE




1. Monoculaire thermique de la série TITAN
2. Chargeur de batterie
3. Câble USB Type-C
4. Chiffon de nettoyage pour l'objectif
5. Batterie 18650 × 2 (L'une d'entre eux est dans l'appareil)
6. Sangle
7. Étui de protection

05 APPARENCE DU PRODUIT




06 ALIMENTATION

Structure du compartiment de la batterie :



Étapes d'installation de la batterie:



07 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

Allumer/Éteindre



Appuyer et maintenir

Allumer ou éteindre l'appareil

Veille/Quitter la veille



Appuyer

Entrer ou quitter le mode veille

Schermata iniziale



Appuyer

Changer le zoom numérique

Appuyer et maintenir

Activation/désactivation de la fonction PIP (Image dans l'image)



Appuyer

Démarrer/Arrêter un enregistrement vidéo

Appuyer et maintenir

Prendre une photo




Appuyer

Changer de mode image

Appuyer et maintenir

Ouvrir la première page du menu des paramètres



Appuyer

LRF (activé/désactivé)


Appuyer et maintenir

Correction manuelle de l'image

Remarque :

1. Pour télécharger des photos et des vidéos, allumez l'appareil et connectez-le à un ordinateur à l'aide du câble de données.
2. Le système détermine automatiquement si l'appareil est en cours d'utilisation en fonction de la position de l'appareil. Si la position de l'appareil dépasse l'angle indiqué dans la figure suivante, l'appareil passe automatiquement en mode veille dans les 5 secondes. Si vous souhaitez quitter le mode veille, vous pouvez changer la position de l'appareil ou appuyer sur le bouton d'alimentation.

08 BARRE D'ÉTAT



1. Zoom réel (Zoom de base × Zoom numérique)
2. Mode météo : Soleil, pluie
3. EIS (stabilisation électrique de l'image) : Activer/désactiver
4. Mode de correction automatique de l'image : Activer/désactiver
5. RET (Technologie d'amélioration de la résolution) : Activer/désactiver
6. Wi-Fi : Activer/désactiver
7. Horloge
8. Niveau de la batterie

09 MENU DES PARAMÈTRES

Icône	Fonction	Description
	Retour	Quitter l'interface du menu des paramètres et revenir à l'écran d'accueil.
	Régler la luminosité de l'écran	/
	Changer le contraste de l'image	/
	Ouvrir la page suivante du menu des paramètres	/
	RET	Technologie d'amélioration de la résolution

Icône	Fonction	Description
	EIS	Stabilisation électrique de l'image
	Correction automatique de l'image	Que la fonction soit activée ou désactivée, la correction manuelle de l'image peut être utilisée sur l'écran d'accueil
	Wi-Fi	Le nom du Wi-Fi est « TITAN-KX-XXXXXX ». Le mot de passe est 12345678
	Info	/
	Mode météo	/
	Unités	mètres ou yards (Meters/Yards)


10 **CALCUL BALISTIQUE**



L'appareil n'affiche pas directement la position de la balle à l'écran, mais fournit uniquement la valeur de la déviation de la balle. La fonction ne peut être utilisée que lorsque la télémétrie laser est activée et que les paramètres du fusil et de la balle ont été saisis.

Étape 1 :


Saisissez les paramètres du fusil et de la balle dans l'application RIX+ et envoyez-les à l'appareil.



▲
Sélectionnez
« Balistique »
dans l'application
RIX+



▲
Vous pouvez définir
cinq ensembles de
paramètres
différents



▲
Entrez les paramètres
et envoyez-les à
l'appareil

Remarque :

Si vous ne souhaitez pas utiliser cet ensemble de paramètres à l'avenir, vous pouvez cliquer sur « Activer la balistique » pour masquer le nom (A/B/C/D/E) de cet ensemble de paramètres sur l'appareil. Vous pouvez le réactiver à tout moment.


Étape 2 :

Dans la première page du menu des paramètres, appuyez sur le bouton de droite pour activer cette fonction dans l'appareil. La lettre à droite représente le nom des ensembles de paramètres utilisés.

Si vous avez précédemment saisi et activé plusieurs ensembles de paramètres, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton de Droite pour passer d'un ensemble de paramètres à l'autre jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Étape 3 :

Revenez à l'écran d'accueil, puis activez la fonction de télémétrie laser. À ce stade, la valeur de la déviation de la balle apparaît sous la valeur de la distance. La direction de la flèche indique si le point d'impact se situe au-dessus ou au-dessous du point central du réticule de la lunette de visée.



01 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sensor infrarrojo de alta sensibilidad
- Operación con una sola mano
- Apertura de la lente: F0,9
- Telémetro láser y cálculo balístico
- Pantalla OLED 1920x1080
- Batería recargable 18650
- Tecnología de resolución mejorada (RET)
- Estabilización electrónica de imagen (EIS)

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

02 DESCRIPCIÓN DE LA APP

Utilice la aplicación RIX+ para más funciones.




Dado que este producto es un dispositivo electrónico, se recomienda leer o descargar el manual más reciente en el sitio web de RIX o en la aplicación RIX+ para obtener las instrucciones de uso más actualizadas.

03 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SERIE TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Sensor		
Resolución, píxeles	640 × 480	384 × 288
Paso de píxeles	12 µm	
NETD	<20 mK	
Velocidad de fotogramas	50 Hz	
Óptica		
Lente de objetivo	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Ampliación básica	2.2x	2.6x
Campo de visión (H×V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Zoom digital	1 a 4x	
Alivio ocular	23 mm	
Ajuste de dioptrías	-5 a +5 D	
Rango de detección	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Telémetro Láser		
Rango de medición máx.	1200 m/1312 yd	
Precisión de medición	±1m/±1.1yd	
Longitud de onda del láser	905nm	
Pantalla		
Tipo	OLED	
Resolución, píxeles	1920 × 1080	
Tamaño	0,49 pulgadas	


SERIE TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Grabadora de Vídeos		
Resolución de vídeo/foto, píxeles	1536 x 1080	1024 x 720
Formato de vídeo/foto	.mp4 / .jpg	
Memoria integrada	32 GB	
Conexiones y Compatibilidades		
Wi-Fi	Compatible	
Tipo de batería	18650	
Tiempo de funcionamiento con el paquete de baterías (a t=25 °C / 72 °F)	5 h	
Fuente de alimentación externa	5 V (Tipo C USB)	
Características Ambientales		
Grado de protección, código IP	IP67	
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 a +50 °C / -4 a +122 °F	
Peso y Tamaño		
Dimensiones	203x52x74 mm / 8,0x2,0x2,9 pulgadas	
Peso (sin batería)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

04 EN LA CAJA




1. El Monóculo Térmico de la Serie TITAN
2. Cargador de Batería
3. Cable USB del Tipo C
4. Tela de la Lente
5. Batería 18650 ×2
(Uno de ellos está dentro del dispositivo)
6. Correa de mano
7. Estuche de Transporte

05 APARIENCIA DEL PRODUCTO




06 FUENTE DE ENERGÍA

La estructura del compartimiento de batería:



Pasos para la instalación de la batería:



07 OPERACIÓN DE BOTONES

Encender/Apagar



Presionar y Mantener

Encender o apagar el dispositivo


Espera/Salir de la Espera



Presionar

Entrar o salir de la espera

Pantalla de Inicio



Presionar

Cambiar el zoom digital

Presionar y Mantener

PIP activado/desactivado (Imagen en Imagen)



Presionar

Iniciar/Finalizar una grabación de vídeo

Presionar y Mantener

Tomar una foto



Presionar

Cambiar el modo de imagen

Presionar y Mantener

Abrir la primera página del menú de configuración



Presionar

LRF (activado/desactivado)


Presionar y Mantener

Corrección Manual de Imagen

Nota:

1. Para descargar fotos y vídeos, por favor encienda el dispositivo y conéctelo a un ordenador con el cable de datos.
2. El sistema determinará automáticamente si el dispositivo está en uso según la postura del dispositivo. Si la postura del dispositivo excede el ángulo mostrado en la siguiente figura, entrará automáticamente en modo de espera en 5 segundos. Si desea salir del modo de espera, puede cambiar la postura del dispositivo o presionar el botón de encendido.

08 BARRA DE ESTADO



1. Ampliación real (Ampliación base × Zoom digital)
2. Modo meteorológico: Sol, Lluvia
3. EIS (Estabilización Electrónica de Imagen): Activado/Desactivado
4. Modo de corrección automática de imagen: Activado/Desactivado
5. RET (Tecnología de Resolución Mejorada): Activado/Desactivado
6. Wi-Fi: Activado/Desactivado
7. Reloj
8. Nivel de la batería

09 MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Ícono	Función	Descripción
	Regresar	Salir de la interfaz del menú de configuración y volver a la pantalla de inicio
	Ajustar el brillo de pantalla	/
	Cambiar el contraste de imagen	/
	Abrir la siguiente página del menú de configuración	/
	RET	Tecnología de Resolución Mejorada

Ícono	Función	Descripción
	EIS	Estabilización Electrónica de Imagen
	Corrección Automática de Imagen	No importa si la función está activada o desactivada, la Corrección Manual de Imagen se puede usar en la pantalla de inicio
	Wi-Fi	El nombre de Wi-Fi es "TITAN-KX-XXXXXX". La contraseña es 12345678
	Información	/
	Modo Meteorológico	/
	Unidades	metros o yardas (Meters/Yards)


10 CÁLCULO BALÍSTICO



El dispositivo no muestra directamente la posición de la bala en la pantalla, sino que solo proporciona el valor de desviación de la bala. La función solo se puede utilizar cuando el telémetro láser está encendido y se han ingresado los parámetros del rifle y la bala.

Paso 1:


Ingrese los parámetros del rifle y la bala en la aplicación RIX+ y envíelos al dispositivo.



Seleccione
'Balístico' en la
aplicación RIX+



Puede configurar
cinco conjuntos
diferentes de
parámetros



Ingresa los
parámetros y
envíelos al
dispositivo

Nota:

Si no desea usar este conjunto de parámetros en el futuro, puede hacer clic en "Habilitar Balístico" para ocultar el nombre (A/B/C/D/E) de este conjunto de parámetros en el dispositivo. Se puede volver a habilitar en cualquier momento.

Paso 2:

En la primera página del menú de configuración, presione el botón derecho para activar esta función en el dispositivo. La letra en el lado derecho representa el nombre de los conjuntos de parámetros en uso. Si ha ingresado y activado previamente varios conjuntos de parámetros, puede presionar el botón derecho nuevamente para cambiar entre los conjuntos de parámetros en uso hasta que la función se apague.

Paso 3:

Regrese a la pantalla de inicio y luego active la función de medición láser. En este momento, el valor de la desviación de la bala aparecerá debajo del valor de la distancia. La dirección de la flecha indica si el punto de impacto está por encima o por debajo del punto central de la retícula del visor del rifle.



EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysoce citlivý infračervený senzor
- Ovládání jednou rukou
- Clona objektivu: F 0,9
- Laserový dálkoměr a balistický výpočet
- OLED displej 1920 × 1080
- Dobíjecí baterie 18650
- Technologie pro zvýšení rozlišení (RET)
- Elektronická stabilizace obrazu (EIS)

02 POPIS APLIKACE

Pro více funkcí použijte aplikaci RIX+.




Protože tento produkt je elektronické zařízení, doporučujeme si přečíst nebo stáhnout nejnovější příručku na webu RIX nebo v aplikaci RIX+ pro nejaktuálnější informace o použití.

ŘADA TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Senzor		
Rozlišení, pixely	640 × 480	384 × 288
Rozteč pixelů	12 μm	
NETD	<20 mK	
Snímková frekvence	50 Hz	
Optika		
Objektiv	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Základní zvětšení	2.2×	2.6×
Zorné pole (H×V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Digitální zoom	1 až 4×	
Oční reliéf	23 mm	
Dioptrická korekce	-5 až +5 D	
Detekční vzdálenost	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Laserový dálkoměr		
Laserový dálkoměr	1200 m / 1312 yd	
Přesnost měření	±1 m / ±1,1 yd	
Vlnová délka laseru	905nm	
Displej		
Typ	OLED	
Rozlišení, pixely	1920 × 1080	
Velikost	0,49 palce	


ŘADA TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Záznam videa		
Rozlišení videa / fotografií, pixely	1536 × 1080	1024 × 720
Formát videa / fotografií	.mp4 / .jpg	
Vestavěná paměť	32 GB	
Připojení a kompatibilita		
Wi-Fi	Podporuje	
Typ baterie	18650	
Výdrž na baterii (při t = 25 °C / 72 °F)	5 h	
Externí zdroj napájení	5 V (USB-C)	
Charakteristiky prostředí		
Stupeň krytí, IP kód	IP67	
Provozní teplota	-20 až +50 °C / -4 až +122 °F	
Hmotnost a velikost		
Rozměry	203 × 52 × 74 mm / 8,0 × 2,0 × 2,9 palce	
Hmotnost (bez baterie)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

04^V KRABICI




1. Termovizní monokulár řady TITAN
2. Nabíječka baterií
3. USB-C kabel
4. Čistící hadřík na objektiv
5. 18650 Baterie × 2 (jedna je uvnitř zařízení)
6. Poutko
7. Přenosné pouzdro

05 VZHLED PRODUKTU




06 NAPÁJENÍ

Schéma přihrádky na baterie:



Vložení baterie:



07 FUNKCE TLAČÍTEK

Zapnout/vypnout Pohotovostní režim/Ukončit pohotovostní režim



Stisknout a podržet


Zapnout nebo vypnout zařízení



Stisknout

Zapnout nebo ukončit pohotovostní režim

Domovská obrazovka



Stisknout

Přepnout digitální zoom

Stisknout a podržet

Zapnout/vypnout PIP (obraz v obraze)



Stisknout

Spustit/zastavit nahrávání videa

Stisknout a podržet

Pořídít fotku



Stisknout

Přepnout režim obrazu

Stisknout a podržet

Otevřít první stránku menu nastavení



Stisknout

LRF (zapnout/vypnout)


Stisknout a podržet

Ruční korekce obrazu

Poznámka:

1. Pro stažení fotografií a videí zařízení zapněte a připojte jej k počítači pomocí datového kabelu.
2. Systém na základě polohy zařízení automaticky rozpozná, zda je přístroj v provozu. Pokud poloha zařízení přesáhne úhel znázorněný na následujícím obrázku, přístroj za 5 sekund automaticky přejde do pohotovostního režimu. Pokud chcete pohotovostní režim ukončit, stačí změnit polohu zařízení nebo stisknout tlačítko napájení.

08 STAVOVÝ ŘÁDEK



1. Skutečné zvětšení (Základní zvětšení × Digitální zoom)
2. Režim počasí: slunečno, déšť
3. EIS (elektronická stabilizace obrazu): zapnuto/vypnuto
4. Režim automatické korekce obrazu: zapnuto/vypnuto
5. RET (technologie pro zvýšení rozlišení): zapnuto/vypnuto
6. Wi-Fi: zapnuto/vypnuto
7. Hodiny
8. Stav baterie

09 MENU NASTAVENÍ

Ikona	Funkce	Popis
	Vrátit zpět	Opustit menu nastavení a vrátit se na domovskou obrazovku
	Upravit jas obrazovky	/
	Přepnout kontrast obrazu	/
	Otevřít další stránku menu nastavení	/
	RET	Technologie pro zvýšení rozlišení

Ikona	Funkce	Popis
	EIS	Elektronická stabilizace obrazu
	Automatická korekce obrazu	Ruční korekci obrazu lze použít na domovské obrazovce bez ohledu na to, zda je tato funkce zapnuta, nebo vypnuta
	Wi-Fi	Název Wi-Fi sítě je "TITAN-KX-XXXXXX". Heslo je 12345678
	Informace	/
	Režim počasí	/
	Jednotky	metry nebo yardy (Meters/Yards)


10 BALISTICKÝ VÝPOČET



Zařízení na obrazovce neukazuje přímo polohu střely, pouze hodnotu její odchylky. Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je zapnutý laserový dálkoměr a jsou zadány parametry pušky a střeliva.

Krok 1:


V aplikaci RIX+ zadejte parametry pušky i střely a odešlete je do zařízení.



▲
V aplikaci RIX+
vyberte možnost
Balistika



▲
Můžete nastavit
pět různých sad
parametrů



▲
Zadejte parametry
a odešlete je do
zařízení

Poznámka:

Pokud nechcete tuto sadu parametrů v budoucnu používat, můžete kliknutím na "Aktivovat balistiku" název této sady parametrů (A/B/C/D/E) v zařízení skrýt. Aktivaci je možné kdykoli obnovit.

Krok 2:

Na první stránce menu nastavení stisknete pravé tlačítko pro aktivaci této funkce v zařízení. Písmeno vpravo označuje název aktivní sady parametrů.

Pokud máte zadáno více sad parametrů, můžete mezi nimi opětovným stisknutím pravého tlačítka přepínat, dokud se funkce nevpne.

Krok 3:

Vraťte se na domovskou obrazovku a aktivujte funkci laserového dálkoměru. Následně se pod údajem o vzdálenosti zobrazí hodnota odchylky střely. Směr šipky ukazuje, zda je bod zásahu nad nebo pod středem zaměřovacího kříže puškohledu.



01 CECHY PRODUKT

- Czujnik podczerwieni o wysokiej czułości
- Obsługa jedną ręką
- Przystosowana obiektyw: F0,9
- Dalmierz laserowy i obliczenia balistyczne
- Wyświetlacz OLED 1920x1080
- Akumulator 18650
- Technologia zwiększonej rozdzielczości (RET)
- Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

02 OPIS APLIKACJI

Skorzystaj z RIX + aplikacji, aby uzyskać więcej funkcji.



Ponieważ ten produkt jest urządzeniem elektronicznym, zalecamy przeczytanie lub pobranie najnowszego podręcznika z witryny RIX lub aplikacji RIX+, aby uzyskać najnowsze instrukcje obsługi.

03 OPIS PRODUKTU

SERIA TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Czujnik		
Rozdzielczość, piksele	640 × 480	384 × 288
Rozstaw pikseli	12 μm	
NETD (czułość termiczna)	<20 mK	
Częstotliwość odświeżania	50 Hz	
Optyka		
Obiektyw	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Powiększenie podstawy	2.2×	2.6×
Pole widzenia (H×V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Cyfrowy zoom	1 do 4×	
Odległość źrenicy wyjściowej	23 mm	
Regulacja dioptrii	od -5 do +5 D	
Zasięg wykrywania	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Dalmierz laserowy		
Maksymalny zakres pomiarowy	1200 m / 1312 yd	
Dokładność pomiaru	±1 m / ±1,1 yd	
Długość fali lasera	905nm	
Wyświetlacz		
Rodzaj	OLED	
Rozdzielczość, piksele	1920 × 1080	
Rozmiar	0,49 cala	

SERIA TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Rejestrator wideo		
Rozdzielczość wideo / zdjęcia, piksele	1536 × 1080	1024 × 720
Format wideo / zdjęcia	.mp4 / .jpg	
Wbudowana pamięć	32 GB	
Połączenia i kompatybilność		
Wi-Fi	Obsługiwane	
Typ baterii	18650	
Czas pracy na akumulatorze (przy temperaturze równiej 25°C / 72°F)	5 godz.	
Zewnętrzne źródło zasilania	5 V (USB typu C)	
Charakterystyka środowiskowa		
Stopień ochrony, kod IP	IP67	
Zakres temperatury pracy	-20 do+50 °C / -4 do+122 °F	
Waga i rozmiar		
Waga i rozmiar	203×52×74 mm / 8,0×2,0×2,9 cala	
Waga (bez akumulatora)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

Diagram illustrating the components of the RX camera system, numbered 1 through 7:

1. Main camera body (labeled RX).
2. Battery pack (labeled RX).
3. USB cable.
4. Protective case.
5. Rechargeable battery.
6. Lens cap.
7. Carrying strap.

1. Monokular termowizyjny z serii TITAN
2. Ładowarka
3. Kabel USB typu C
4. Ściereczka do obiektywu
5. Bateria 18650 x2
(Jedno z nich znajduje się w urządzeniu)
6. Smycz
7. Przenośne etui

Tryb obrazu / Przycisk menu (lewy)

Obiektyw

Dalmierz laserowy

Przycisk przybliżenia / obraz w obrazie (w górę)

Pierścień regulacji ostrości

Korektor dioptrii

Przycisk wideo / zdjęcia (w dół)

Przycisk zasilania

Przycisk dalmierza laserowego/Korekta (prawy)

Osłona obiektywu

USB typu C

Mikrofon


Otwór na smycz

1/4 cala otwór na śrubę


Zasobnik na baterię

06 ZASILANIE

Budowa zasobnika na baterię:



Kroki wymagane w celu instalacji baterii:



07 DZIAŁANIE PRZYCISKÓW

Włącz/Wyłącz zasilanie Tryb czuwania/wyjdź z trybu czuwania




Naciśnij i przytrzymaj
Włącz lub wyłącz urządzenie



Naciśnij
Wejść lub wyjdź z trybu czuwania

Ekran główny



Naciśnij
Przełącz powiększenie cyfrowe

Naciśnij i przytrzymaj
Włączanie/wyłączanie PIP (Obraz w obrazie)



Naciśnij
Rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie wideo

Naciśnij i przytrzymaj
Zrób zdjęcie



Naciśnij
Przełącz trybu obrazu

Naciśnij i przytrzymaj
Otwórz pierwszą stronę menu ustawień




Naciśnij
Dalmierz laserowy (włączanie/wyłączanie)

Naciśnij i przytrzymaj
Ręczna korekta obrazu

Uwaga:

1. W celu pobrania zdjęć i wideo włącz urządzenie i podłącz do komputera za pomocą kabla danych.
2. System automatycznie określi, czy urządzenie jest używane, na podstawie pozycji, w jakiej znajduje się użytkownik. Jeżeli nachylenie urządzenia przekroczy kąt przedstawiony na poniższej ilustracji, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania w ciągu 5 sekund. Jeżeli chcesz wyjść z trybu czuwania, możesz zmienić pozycję urządzenia lub nacisnąć przycisk zasilania.

08 PASEK STANU



1. Rzeczywiste powiększenie (Podstawowe powiększenie × Powiększenie cyfrowe)
2. Tryb pogody: Słońce, deszcz
3. EIS (Elektroniczna stabilizacja obrazu): Włącz/wyłącz
4. Tryb automatycznej korekty obrazu: Włącz/wyłącz
5. RET (Technologia zwiększonej rozdzielczości): Włącz/wyłącz
6. Wi-Fi: Włącz/wyłącz
7. Zegar
8. Poziom naładowania baterii

09 MENU USTAWIEŃ

Ikona	Funkcja	Opis
	Wróć	Wyjdź z interfejsu menu ustawień i wróć do ekranu głównego
	Dostosuj jasność ekranu	/
	Przełącz kontrast obrazu	/
	Otwórz następną stronę menu ustawień	/
	RET	Technologia zwiększonej rozdzielczości

Ikona	Funkcja	Opis
	EIS	Electric Image Stabilization
	Automatyczna korekta obrazu	Niezależnie od tego, czy funkcja jest włączona, czy wyłączona, na ekranie głównym można korzystać z ręcznej korekty obrazu
	Wi-Fi	Nazwa sieci Wi-Fi to "TITAN-KX-XXXXXX". Hasło to 12345678
	Informacje	/
	Tryb pogody	/
	Jednostki	metry lub jardy (Meters/Yards)

10 KALKULACJA BALISTYCZNA



Urządzenie nie wyświetla bezpośrednio pozycji pocisku na ekranie, a jedynie podaje wartość odchylenia pocisku. Funkcja może być używana tylko wtedy, gdy laserowy pomiar odległości jest włączony, a parametry karabinu i pocisku zostały wprowadzone.

Krok 1:


Wprowadź parametry karabinu i pocisku w aplikacji RIX+ i wyślij je do urządzenia.



Wybierz "Balisty-
ka" w aplikacji
RIX+



Możesz ustawić
pięć różnych
zestawów
parametrów



Wprowadź
parametry
i wyślij je do
urządzenia

Uwaga:

Jeśli nie chcesz używać tego zestawu parametrów w przyszłości, możesz kliknąć "Włącz balistykę", aby ukryć nazwę (A/B/C/D/E) tego zestawu parametrów na urządzeniu. Można to ponownie włączyć w dowolnym momencie.


Krok 2:

Na pierwszej stronie menu ustawień naciśnij przycisk "Prawo", aby aktywować tę funkcję w urządzeniu. Litera po prawej stronie reprezentuje nazwę używanego zestawu parametrów.

Jeśli wcześniej wprowadzono i aktywowano wiele zestawów parametrów, można ponownie nacisnąć przycisk w prawo, aby przełączać się między używanymi zestawami parametrów, dopóki funkcja nie zostanie wyłączona.

Krok 2:

Wróć do ekranu głównego, a następnie aktywuj funkcję laserowego pomiaru odległości. W tym momencie wartość odchylenia pocisku pojawi się poniżej wartości odległości. Kierunek strzałki wskazuje, czy punkt trafienia znajduje się powyżej, czy poniżej punktu centralnego krzyża celowniczego lunety.



EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 PRODUKTFUNKTIONER

- Infraröd sensor med hög känslighet
- Användning med en hand
- Linsens apertur: F0,9
- Laseravståndsmätare och Ballistisk beräkning
- 1920×1080 OLED-display
- 18650 laddningsbart batteri
- Teknik för förbättrad upplösning (RET)
- Elektronisk bildstabilisering (EIS)

02 APPBESKRIVNING

Använd appen RIX+ för fler funktioner.




Eftersom denna produkten är en elektronisk enhet rekommenderas det att läsa eller ladda ner den senaste instruktionsboken på RIX webbplats eller i RIX+ app för att få de mest uppdaterade användningsinstruktionerna.

03 **PRODUKT**BESKRIVNING

TITAN-SERIEN	TITAN T6	TITAN T3
Sensor		
Upplösning, pixlar	640 × 480	384 × 288
Pixelavstånd	12 µm	
NETD	<20 mK	
Bildhastighet	50 Hz	
Optik		
Objektivlins	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Basförstoring	2.2×	2.6×
Synfält (H × V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Digital-zoom	1 till 4×	
Utgångspupillens avstånd	23 mm	
Dioptrijustering	-5 till +5 D	
Detektionsområde	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Laseravståndsmätare		
Max. mätområde	1200 m / 1312 yd	
Mätnoggrannhet	±1 m / ±1,1 yd	
Laser våglängd	905nm	
Display		
Display	OLED	
Upplösning, pixlar	1920 × 1080	
Storlek	0,49 tum	


TITAN-SERIEN	TITAN T6	TITAN T3
Videoinspelare		
Video- / fotoupplösning, pixlar	1536 × 1080	1024 × 720
Video- / fotoformat	.mp4 / .jpg	
Inbyggt minne	32 GB	
Anslutningar och kompatibilitet		
Wi-Fi	Stöd	
Batterityp	18650	
Drifttid med batteripaket (vid t=25 °C / 72 °F)	5 h	
Extern strömförsörjning	5 V (Typ C USB)	
Miljöegenskaper		
Skyddsgrad, IP-kod	IP67	
Driftstemperaturområde	-20 till +50 °C / -4 till +122 °F	
Vikt och storlek		
Dimensioner	203×52×74 mm / 8,0×2,0×2,9 tum	
Vikt (utan batteri)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

04 | FÖRPACKNINGEN




1. TITAN-serien termiskt monokulär
2. Batteriladdare
3. USB typ C-kabel
4. Linsduk
5. 18650-batteri x2 (En av dem finns i enheten)
6. Nyckelband
7. Bärfodral

05 PRODUKTENS UTSEENDE




06 STRÖM- FÖRSÖRJNING

Batterifackets struktur:



Steg för installation av batteri:



07 KNAPPARNAS FUNKTION

Slå på/stäng av

**Håll intryckt**


Slå på eller stäng av enheten

Standby/Avsluta standby

**Tryck**

Gå till eller avsluta standby

Hem-skärm

**Tryck**

Växla digital-zoom

Håll intryckt

BIB på/av (Bild i bild)

**Tryck**

Starta / Stoppa videoinspelning

Håll intryckt

Ta ett foto

**Tryck**

Växla bildläge

Håll intryckt

Öppna den första sidan i inställningsmenyn

**Tryck**

LAM (på/av)


Håll intryckt

Manuell bildkorrigering

Obs:

1. Om du vill ladda ner foton och videor ska du slå på enheten för att starta och ansluta den till en dator med datakabeln.
2. Systemet kommer automatiskt att avgöra om enheten används baserat på enhetens hållning. Om enhetens hållning överskrider den vinkel som visas i följande figur, kommer den automatiskt att gå till standby-läge inom 5 sekunder. Om du vill avsluta standby-läget kan du ändra enhetens hållning eller trycka på knappen Ström.

08 STATUS- FÄLT



1. Verklig förstoring (Basförstoring × Digital zoom)
2. Väderläge: Sol, regn
3. EIS (Elektronisk bildstabilisering): På/av
4. Läge för automatisk bildkorrigering: På/av
5. RET (Teknik för förbättrad upplösning): På/av
6. Wi-Fi: På/av
7. Klocka
8. Batterinivå

09 INSTÄLLNINGS- MENY

Ikon	Funktion	Beskrivning
	Återgå	Avsluta gränssnittet för inställningsmenyn och återgå till hem-skärmen
	Justera skärmens ljusstyrka	/
	Växla bildkontrast	/
	Öppna nästa sida i inställningsmenyn	/
	RET	Teknik för förbättrad upplösning

Ikon	Funktion	Beskrivning
	EIS	Elektronisk bildstabilisering
	Automatisk bildkorrigering	Oavsett om funktionen är på eller av kan Manuell bildkorrigering användas på hem-skärmen
	Wi-Fi	Namnet på Wi-Fi är "TITAN-KX-XXXXXX". Lösenordet är 12345678
	Info	/
	Väderläge	/
	Enheter	meter eller yards (Meters/Yards)

10 BALLISTISK BERÄKNING



Enheten visar inte direkt kulans position på skärmen, utan ger bara kulans avvikelsevärde. Funktionen kan endast användas när laseravståndsmätningen är påslagen och parametrarna för geväret och kulan har angetts.

Steg 1:


Ange parametrarna för geväret och kulan i appen RIX+ och skicka dem till enheten.



▲
Välj 'Ballistisk' i appen RIX+



▲
Du kan ställa in fem olika uppsättningar parametrar



▲
Ange parametrarna och skicka dem till enheten

Obs:

Om du inte vill använda denna parameteruppsättning i framtiden kan du klicka på "Aktivera ballistisk" för att dölja namnet (A/B/C/D/E) på denna parameteruppsättning på enheten. Den kan aktiveras igen när som helst.


Steg 2:

På första sidan i inställningsmenyn trycker du på knappen Höger för att aktivera denna funktion i enheten. Bokstaven till höger representerar namnet på de parameteruppsättningar som används.

Om du tidigare har angett och aktiverat flera parameteruppsättningar kan du trycka på knappen Höger igen för att växla mellan de parameteruppsättningar som används tills funktionen stängs av.

Steg 3:

Återgå till hem-skärmen och aktivera sedan funktionen för laseravståndsmätning. Vid denna punkt visas värdet för kulavvikelsen under avståndsvärdet. Pilriktningen anger om träffpunkten ligger ovanför eller under mittpunkten på kikarsiktets hårkors.



01 TERMÉK JELLEMZŐK

- Nagy érzékenységű infravörös érzékelő
- Egykezes működtetés
- Lencse rekesznyílás: F0,9
- Lézeres távolságmérés és ballisztikai számítások
- 1920 × 1080 OLED kijelző
- 18650-es újratölthető akkumulátor
- Felbontásfinomító technológia (RET)
- Elektronikus képstabilizálás (EIS)

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

02 ALKALMAZÁS LEÍRÁS

További jellemzőkért kérjük használja a RIX + alkalmazást.




Mivel ez a termék elektronikus eszköz, javasoljuk, hogy olvassa el vagy töltsön le a legfrissebb használati utasítást a RIX weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból a legaktualisabb használati információkért.

TITAN TERMÉKCSALÁD	TITAN T6	TITAN T3
Érzékelő		
Felbontás, pixelek	640 × 480	384 × 288
Pixel Pitch	12 μm	
Hőérzékenység (zaj-ekvivalens hőmérsékleti különbség, NETD)	<20 mK	
Képkocka sebesség	50 Hz	
Optika		
Objektívlencse	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Bázis nagyítás	2.2x	2.6x
Látómező (H×V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Digitális zoom	1 és 4x között	
Szemkönyítés	23 mm	
Dioptria beállítása	-5 és +5 D között	
Észlelési tartomány	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Lézeres távolságmérő		
Maximális mérési tartomány	1200 m / 1312 yd	
Mérési pontosság	±1 m / ±1,1 yd	
Lézer hullámhossz	905nm	
Kijelző		
Típus	OLED	
Felbontás, pixelek	1920 × 1080	
Méret	0,49 hüvelyk	


TITAN TERMÉKCSALÁD	TITAN T6	TITAN T3
Videórögzítő		
Videó-/képfelbontás, pixelek	1536 × 1080	1024 × 720
Videó-/képformátum	.mp4 / .jpg	
Beépített memória	32 GB	
Csatlakozások és kompatibilitások		
Wi-Fi	Támogatás	
Akkumulátor típusa	18650	
Üzemidő az akkumulátorról működtetve (25 °C / 72 °F-en)	5 óra	
Külső tápegység	5 V (USB C-típusú)	
Környezeti jellemzők		
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67	
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 és +50 °C között /-4 és +122 °F között	
Súly és méret		
Méretek	203 × 52 × 74 mm/8,0 × 2,0 × 2,9 hüvelyk	
Tömeg (akkumulátor nélkül)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

04 IN A DOBOZBAN




1. TITAN hőképképző monokulár termékcsalád
2. Akkumulátortöltő
3. USB C-típusú kábel
4. Lencsetörő-kendő
5. 18650-es akkumulátor, x2 (Az egyik az eszközben)
6. Felfüggesztő köté
7. Hordozótok

05 TERMÉK MEGJELENÉS




06 TÁPELLÁTÁS ELLÁTÁS

Az akkumulátortartó rekesz szerkezete:



Az akkumulátor telepítésének lépései:



07 GOMBOKRA VONATKOZÓ MŰVELETEK

Be-/kikapcsolva Készenléti állapot/Kilépés a készenléti állapotból



Nyomja le és tartsa lenyomva

Az eszköz be- vagy kikapcsolása



Lenyomás


Be- vagy kilépés a készenléti állapotból

Kezdőképernyő



Lenyomás

Digitális zoomra váltás



Nyomja le és tartsa lenyomva

PIP be/kikapcsolva (Kép a képen)



Lenyomás

Videófelvétel indítása / leállítása



Nyomja le és tartsa lenyomva

Fényképkészítés



Lenyomás

Kép mód váltása



Nyomja le és tartsa lenyomva

Nyissa meg a beállítások menü első oldalát



Lenyomás

LRF (be/kikapcsolva)




Nyomja le és tartsa lenyomva

Kézi képkorrekció

Megjegyzés:

1. A képek és videók letöltéséhez kérjük, kapcsolja be a készüléket a futtatáshoz, és csatlakoztassa a számítógéphez az adatkábellel.
2. A rendszer az eszköz helyzete alapján automatikusan meghatározza, hogy használatban van-e. Ha az eszköz helyzete meghaladja a következő ábrán látható szöveget, akkor 5 másodperc múlva automatikusan készenlét módba lép. A készenlét módból való kilépéshez változtassa meg a készülék helyzetét vagy nyomja meg a Bekapcsológombot.

08 ÁLLAPOT SÁV



1. Tényleges nagyítás (Alapnagyítás × Digitális zoom)
2. Időjárás mód: Nap, eső
3. EIS (Elektromos képstabilizálás): Be/Kikapcsolva
4. Automatikus képkorrekció mód: Be/Kikapcsolva
5. RET (Felbontásfinomító technológia): Be/Kikapcsolva
6. Wi-Fi: Be/Kikapcsolva
7. Óra.
8. Akkumulátorszint

09 BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Ikon	Funkció	Leírás
	Visszatérés	Lépjen ki a beállítások menü interfészből és térjen vissza a kezdőképernyőre
	Képernyő fényerejének beállítása	/
	Képkontraszt váltása	/
	Nyissa meg a beállítások menü következő oldalát	/
	RET	Felbontásfinomító technológia

Ikon	Funkció	Leírás
	EIS	Elektromos képstabilizálás
	Automatikus képkorrekció	A Kézi képkorrekció a funkció be- vagy kikapcsolt állapotától függetlenül használható a kezdőképernyőn
	Wi-Fi	Wi-Fi neve: "TITAN-KX-XXXXXX". Jelszó: 12345678
	Információk	/
	Időjárás mód	/
	Mértékegységek	méter vagy yard (Meters/Yards)

10 BALLISZTIKAI SZÁMÍTÁSOK



Az eszköz nem jeleníti meg közvetlenül a golyó helyzetét a képernyőn; csak a golyó eltérésének értékét adja meg. A funkció csak akkor használható, amikor a lézeres tartománymeghatározás be van kapcsolva, valamint a puska és a golyó paraméterei meg vannak adva.

lépés:


Adja meg a puska és a golyó paramétereit az RIX+ alkalmazásban és küldje el az eszközre.



▲
Az RIX+ alkalmazásban válassza a "Ballisztikai" opciót



▲
Öt különböző paraméterkészlet állítható be



▲
Adja meg a paramétereket és küldje el az eszközre

Megjegyzés:

Ha a jövőben nem kívánja használni ezeket a paraméterkészleteket, kattintson a "Ballisztika engedélyezése" opcióra a jelen paraméterkészlet nevének (A/B/C/D/E) az eszközön való elrejtéséhez. Ez bármikor újra engedélyezhető.


lépés:

A beállítások menü első oldalán nyomja meg a Jobb oldali gombot a funkció eszközön való aktiválásához. A jobb oldalon lévő betű a használt paraméterkészletek nevét jelöli.

Ha korábban több paraméterkészletet adott meg és aktivált, a funkció kikapcsolásáig a jobb oldalon lévő gomb ismételt megnyomásával válthat a használatban lévő paraméterkészletek között.

lépés:

Térjen vissza a kezdőképernyőre, majd aktiválja a lézeres tartománymeghatározás funkciót. Ekkor a golyó eltérési értéke megjelenik a távolság érték alatt. A nyíl iránya jelöli, hogy a találati pont a céltávcső célkeresztjének középpontja alatt vagy felett van.



EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 FUNÇÕES DO PRODUTO

- Sensor infravermelho de alta sensibilidade
- Operação com uma mão
- Abertura da lente: F0,9
- Telêmetro a laser e Cálculo balístico
- Tela OLED 1920×1080
- Bateria recarregável 18650
- Tecnologia de aprimoramento de resolução (RET)
- Estabilização de imagem eletrônica (EIS)

02 DESCRIÇÃO DO APLICATIVO

Para mais funções, por favor, use o aplicativo RIX+.




Como este produto é um dispositivo eletrônico, recomenda-se ler ou baixar o manual mais recente no site da RIX ou no aplicativo RIX+ para obter as instruções de uso mais atualizadas.

03 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SÉRIE TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Sensor		
Resolução, píxeis	640 × 480	384 × 288
Espaçamento de píxel	12 µm	
NETD	<20 mK	
Taxa de quadros	50 Hz	
Ótica		
Lente objetiva	35 mm, F0.9	25 mm, F0.9
Ampliação da base	2.2x	2.6x
Campo de visão (H×V)	12.5°x9.4°	10.5°x7.9°
Zoom digital	1 a 4x	
Alívio dos olhos	23 mm	
Ajuste da dioptria	-5 a +5 D	
Alcance de deteção	1818m/1988yd	1299m/1421yd
Telêmetro a Laser		
Alcance de medição máxima	1200 m / 1312 yd	
Precisão da medição	±1 m / ±1,1 yd	
Comprimento de onda do laser	905nm	
Exibição		
Tipo	OLED	
Resolução, píxeis	1920 × 1080	
Tamanho	0,49 polegada	


SÉRIE TITAN	TITAN T6	TITAN T3
Gravador de Vídeo		
Resolução de Vídeo/ Fotografia, píxeis	1536 x 1080	1024 x 720
Formato de Vídeo/Fotografia	.mp4 / .jpg	
Memória incorporada	32 GB	
Ligações e Compatibilidades		
Wi-Fi	Suporte	
Tipo de bateria	18650	
Tempo de operação da bateria (a t=25 °C/72 °F)	5 h	
Fonte de alimentação externa	5 V (USB Tipo C)	
Caraterísticas Ambientais		
Grau de proteção, código IP	IP67	
Faixa de temperatura de operação	-20 a +50 °C/-4 a +122 °F	
Peso & Tamanho		
Dimensões	203x52x74 mm/8,0x2,0x2,9 pol.	
Peso (sem bateria)	429 g / 0.95 lb	427 g / 0.94 lb

04 NA CAIXA




1. Monocular Térmico da Série TITAN
2. Carregador de Bateria
3. Cabo USB Tipo-C
4. Pano para Lente
5. Bateria 18650 ×2
(Uma delas está no dispositivo)
6. Cordão
7. Estojo de Transporte

05 APARÊNCIA DO PRODUTO




06 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Estrutura do compartimento da bateria:



Passos para a instalação da bateria:



07 OPERAÇÃO DOS BOTÕES

Ligar/Desligar



Pressionar e Segurar

Ligar ou desligar o dispositivo

Espera/Sair da Espera



Pressionar

Entrar ou sair do modo de espera

Tela Inicial



Pressionar

Alternar zoom digital

Pressionar e Segurar

Ativar/Desativar PIP (Imagem em Imagem)



Pressionar

Iniciar/Parar gravação de vídeo

Pressionar e Segurar

Tirar uma foto



Pressionar

Alternar modo de imagem

Pressionar e Segurar

Abrir a primeira página do menu de configurações



Pressionar

LRF (ligado/desligado)


Pressionar e Segurar

Correção Manual de Imagem

Nota:

1. Para baixar fotos e vídeos, ligue o dispositivo e conecte-o a um computador com o cabo de dados.
2. O sistema determinará automaticamente se o dispositivo está em uso com base na postura do dispositivo. Se a postura do dispositivo exceder o ângulo mostrado na figura a seguir, ele entrará automaticamente no modo de espera em 5 segundos. Se quiser sair do modo de espera, você pode alterar a postura do dispositivo ou pressionar o botão de Ligar/Desligar.

08 BARRA DE STATUS



1. Ampliação real (Ampliação base × Zoom digital)
2. Modo meteorológico: Sol, Chuva
3. EIS (Estabilização de Imagem Eletrônica): Ligado/Desligado
4. Modo de correção de imagem automática: Ligado/Desligado
5. RET (Tecnologia de Aprimoramento de Resolução):
Ligado/Desligado
6. Wi-Fi: Ligado/Desligado
7. Relógio.
8. Nível de bateria

09 MENU DE CONFIGURAÇÕES

Ícone	Função	Descrição
	Retornar	Sair da interface do menu de configurações e retornar à tela inicial
	Ajustar o brilho da tela	/
	Alternar contraste da imagem	/
	Abrir a próxima página do menu de configurações	/
	RET	Tecnologia de Aprimoramento de Resolução

Ícone	Função	Descrição
	EIS	Estabilização de Imagem Eletrônica
	Correção de Imagem Automática	Não importa se a função está ligada ou desligada, a Correção Manual de Imagem pode ser usada na tela inicial
	Wi-Fi	O nome do Wi-Fi é "TITAN-KX-XXXXXX". A senha é 12345678
	Informações	/
	Modo meteorológico	/
	Unidades	metros ou jardas (Meters/Yards)

10 CÁLCULO BALÍSTICO



O dispositivo não exibe diretamente a posição da bala na tela, mas apenas fornece o valor de desvio da bala. A função só pode ser usada quando o alcance a laser está ativado e os parâmetros do rifle e da bala foram inseridos.

Passo 1:

Insira os parâmetros do rifle e da bala no aplicativo RIX+ e envie-os para o dispositivo.



Selecione
"Balístico" no
aplicativo RIX+



Você pode definir
cinco conjuntos
diferentes de
parâmetros



Insira os parâmetros
e envie-os para o
dispositivo

Nota:

Se não quiser usar este conjunto de parâmetros no futuro, pode clicar em "Ativar Balístico" para ocultar o nome (A/B/C/D/E) deste conjunto de parâmetros no dispositivo. Ele pode ser reativado a qualquer momento.


Passo 2:

Na primeira página do menu de configurações, pressione o botão Direito para ativar esta função no dispositivo. A letra à direita representa o nome dos conjuntos de parâmetros em uso.

Se você tiver inserido e ativado vários conjuntos de parâmetros anteriormente, poderá pressionar o botão Direito novamente para alternar entre os conjuntos de parâmetros em uso até que a função seja desativada.

Passo 3:

Retorne à tela inicial e ative a função de alcance a laser. Nesse momento, o valor de desvio da bala aparecerá abaixo do valor da distância. A direção da seta indica se o ponto de impacto está acima ou abaixo do ponto central da retícula da mira do rifle.



LEGAL AND REGULATORY INFORMATION

Environmental influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk of swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety instructions for use

- Handle the device with care: rough handling may damage the battery.
- Do not expose the device to fire or high temperatures.
- Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse connection is prohibited.
- The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.
- Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.
- The recommended temperature for using this product is -20°C to +50°C. Otherwise, it will affect the service life of the product.
- Do not store the device for long periods at temperatures below 20°C or above 50°C, or this will permanently reduce the capacity of the battery.
- If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

Wireless Transmitter Module Frequency Range

WLAN: 2.412-2.472GHz

Wireless transmitter module power < 20dBm



We, Visir Inc. hereby declares that the radio equipment types Storm are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info



Disposal of batteries

2023/1542 (Battery Regulation): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information.

The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Installing/Removing the battery

The TITAN series uses a dual battery system with an internal battery and a replaceable 18650 battery. Please refer to the section of “Battery Install” for details on how to replace the 18650 battery.

FCC Statement

FCC ID: 2A7ZZ-TTAN -03

Labeling Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information To The User

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Battery type: ML1220
- e) Nominal voltage: 3V
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) The product contains a non-replaceable battery.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Class 1 Consumer Laser Product

It is a Class I laser product that complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 & EN 50689.

Caution statement

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Laser Warning

TITAN T6/ TITAN T3/ T3 Lite



LASER APERTURE





Web: eu.rixoptics.com

Email: support.eu@rix-nv.com

